



Gebruikshandleiding

ALSIFLEX® LIJM 1000°C

Benodigd gereedschap

- Spatel of plamuurmes
- Kitspuit
- Schoon doekje

Vorbereiding

Het te verlijmen oppervlak moet schoon, droog en vrij zijn van olie, vet en stof.

Verwerking

- Breng de lijm aan in een dunne, gelijkmatige laag op het oppervlak
- Positioneer de te verlijmen delen zorgvuldig
- Druk de delen gedurende enkele seconden stevig aan
- Corrigeer de positie direct indien nodig

Droogtijd

Laat de verlijmde onderdelen minimaal 24 uur drogen voordat ze verder belast of verwarmd worden.

Na gebruik

Sluit de verpakking na gebruik zorgvuldig af om uitdroging te voorkomen.

Veiligheid

- Vermijd contact met ogen en mond
- Buiten bereik van kinderen houden

Opmerkingen

Deze gebruikshandleiding is opgesteld voor particuliere toepassingen en geldt uitsluitend voor ALSIFLEX® producten geleverd door VuurvastvoorThuis.nl.